



**UAE-Dose Unterputz mit LAN-Buchse**

**UAE-outlet with LAN-jack, flush mounting (MNr 47142694)**



**UAE-Dose Aufputz mit LAN-Buchse**

**UAE-outlet with LAN-jack, surface mounting (MNr 47142695)**

**(D)** Installationsanleitung / *Installation Instructions* **(GB)**

Bitte achten Sie für eine störungsfreie Funktion bei der Auswahl des Patchkabels auf eine normgerechte Ausführung der Stecker (gemäß IEC 60603-7-1).


*In order to achieve a trouble-free performance, please pay attention to a standard conform design of the plug (according to IEC 60603-7-1) when selecting a patch cord.*

**Kabelinstallation**

**Unterputz-Ausführung (Up oder Up 0, Abb. 1)**

Bei der Up-Ausführung schrauben Sie zunächst das Zentralstück (A) ab. Kürzen Sie das Anschlusskabel und bereiten es anlegefertig vor.

Befestigen Sie die Dose nach dem Auflegen der Adern mittels Doseschrauben über die seitlichen Befestigungsstege (B) und/oder die integrierten Spreizkrallen (C).



**Cable Installation**

**In-wall Type (Up or Up 0, Fig. 1)**

*When using the in-wall type screw off the central piece (A).*

*Shorten the cables and prepare them.*

*After laying the cores, fasten the box with the box screws via the lateral fastening bars (B) and/or the integrated expansion claws (C).*

**Aufputz-Ausführung (Ap, Abb. 2)**


Schrauben Sie die Kappe ab und befestigen Sie die Dose auf der Wand (Dübelabstand 39 mm).

**Adern anlegen**

Legen Sie die Adern gemäß Abbildung/Tabelle an. Ziehen Sie die Einzeladern dabei nicht zu straff.

**Achtung**

Achten Sie darauf, dass die Paare so weit wie möglich mit Verdrehung geführt werden!



**Wall-mounted Type (Ap, Fig. 2)**

*Screw off the lid and fix the jack onto the wall (spacing between wall-plugs 39 mm).*

**Connection of Wires**

*Apply the wires according to the figure/table. Do not pull the single wires too firmly.*

**Attention**

*Pay attention, that the twist of a pair should be maintained as far as possible!*

Drücken Sie die Adern mit dem LSA-Anlegewerkzeug in die Klemmen (D) – Adern werden gleichzeitig gekürzt.

*Use the insertion tool to push the wires in the terminal (D). The wires will be cut at the same time.*

Anschlussklemme / Terminal block	8	7	5	4	6	3	2	1
Adern / Cores			Lb	La				
Farbe / Color			rot red	schwarz black				

**Aufputz-Ausführung**


Setzen Sie die Aufputzkappe nach dem Anlegen der Adern wieder auf die Dose und schrauben sie fest.

**Wall-mounted Type**

*Put the lid back on the box after connecting the cores and screw it tight.*

**Entsorgung**

Das nebenstehende Symbol weist auf die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten hin. Dieses Gerät sowie alle im Lieferumfang enthaltenen Elektronikteile dürfen gemäß europäischer Richtlinien und deutschem Elektro- und Elektronikgesetz nicht über den Hausmüll entsorgt werden.



**Disposal**

*The adjacent symbol indicates separate waste collection for electrical and electronic devices. In accordance with EU-directives, all electrical and electronic devices with this symbol must be disposed in the corresponding separate waste collections and not in the domestic waste.*

Bringen Sie dieses Gerät nach Ende seiner Nutzung zu einem zuständigen Sammelsystem für elektrische und elektronische Altgeräte.

*This device as well as all the electronic parts included in the delivery may not be disposed in the regular household waste but must be brought to a competent collection site after end of its use.*